



O pacote inclui:
1 x lâmpada antimosquitos
1 x cabo USB



INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Estrutura, diagrama:




Modos e tempo de utilização:

320Lm ALTO			3H
300Lm BAIXO			6H
320Lm ESTROBOSCÓPIO			8H
100Lm LÂMPADA CAMPISMO			3H
MOSQUITEIRO			12H


1

Retirar o mosquiteiro da caixa e levantar o gancho



2

Meta o mosquiteiro na zona onde vai funcionar



3

1. Cinco modos:


Lanterna (alto-baixo-estroboscópico);
Lâmpada de campismo (alto)

2. Prima o outro botão para ativar o mosquiteiro

Lanterna
(alto-baixo-estroboscópico)





Lâmpada de campismo (alto)



Interruptor
antimosquito

4

Pode ser carregado com uma interface padrão, computador, fonte de alimentação móvel, adaptador de ficha direta e outras interfaces de carregamento



**CARREGAMENTO
POR USB**

5

Este produto pode ser limpo diretamente com água

